

Produkt information och bruksanvisning

Z-5 Show Car Polish for Swirl Marks and Fine Scratches



Z-5 Show Car Polish for Swirl Marks and Fine Scratches

Du får en "våtare" och djupare glans utan att skada klarlacken från fabriken. Z-5 Show Car Polish kan användas för att fylla små skråmor och "spindelväv" på din målyta.

Det sägs att en svart bil är "en bilvårdares slutprov." Om du äger en svart, mörkblå, röd eller grön bil kommer du inte endast att klara det provet med hjälp av Z-5 Show Car Polish, du kommer att få fulla poäng !

Z-5 Show Car Polish skyddar målytan på din bil mot den skadande UV-strålningen och ger en glans som aldrig förr. Efter varje vaxlager blir glansen bara bättre och bättre och små skråmor och spindelväv hålls borta.

För bästa resultat:

- Bedöm målytan på din bil. Om du upptäcker större skråmor eller spindelväv ta tid att preppa målytan med något slipande medel för att få bort dessa skråmor.
- Applicera Z-5 Show Car Polish enligt behov för att täcka små skråmor och spindelväv.
- För att nå den bästa glansen, följ upp appliceringen av Z-5 Show Car Polish med ett eller flera lager av Z-2 Pro Show Car Polish. Z-2 kommer att ge en ännu bättre glans än Z-5. Använd alltid Z-6 Gloss Enhancer Spray mellan varje lager av Z-5 och Z-2.
- Upprätthåll med Z-7 Show Car Wash och Z-6 Gloss Enhancer Spray enligt behov.
- Det är bäst att undvika användning av slipande medel så mycket som möjligt. Dock kan de vara oundvikliga om större skråmor eller spindelväv existerar. Om du inte upptäcker någon synlig skillnad efter 1-3 lager av Z-5 Show Car Polish är det nödvändigt att använda Zaino Z-PC.

Bruksanvisning Z-5 Show Car Polish for Swirl Marks and Fine Scratches

1. Z-5 Show Car Polish är mycket enkelt att använda. Det finns inget behov av att gnugga hårt eller applicera produkten med poleringsmaskin.
2. Tvätta bilen noga. För bästa resultat rekommenderas att Z-5 Show Car Polish aktiveras med ZFX Flash Cure Accelerator. (se ZFX Flash Cure Accelerator för anvisningar).
3. Applicera ett tunnt och jämnt lager av Z-5 Show Car Polish på hela bilen. Använd en 100% bomulls duk eller en Zaino Custom Polish Applicator för applicering. Använd fram och tillbaka- rörelser på vågräta ytor (tak, motorhuv) och upp och ner- rörelser på lodräta ytor (dörrar, sidopaneler osv.). Detta hjälper att öka reflektionen. Hårt gnuggande är ej nödvändigt.
4. Använd en ren 100% bomulls handduk för att putsa bort Z-5 Show Car Polish och avslöja den gömda glansen på din målyta.
5. Om små skråmor eller spindelväv fortfarande existerar, vänta 24h och applicera ett nytt lager Z-5 Show Car Polish.
6. Efter att du blivit mer van vid användning av produkten kommer en enda burk av Z-5 Show Car Polish att räcka till för att behandla en Corvette ca 20 gånger. Nyckeln till framgång är jämna och tunna lager.

Vikt 300g

Pris 199,50 NOK / 25,60 eur (tax free)