

### Produkt information och bruksanvisning

#### Zaino Z-PC Fusion Dual Action Paint Cleaner Swirl Remover



#### Z-PC Fusion Dual Action Paint Cleaner Swirl Remover

Ett säkert sätt att få bort små skråmor, spindelväv, oxidationer, vax och andra fläckar från målytan. 100% förenlig med **alla** typer av målytor och hela Zaino-produktfamiljen.

Den vattenbaserade formeln gör att Z-PC inte klottar och inte lämnar några fläckar och är ytterst lätt att putsa bort. Kan användas både i sol och skugga, men dock på en sval målyta.

Med Z-PC gör du din målyta i perfekt skick.

Zaino Z-PC innehåller **slipande medel** och bör därför användas endast vid behov. Ej lämpligt för frekvent användning.

Bilvårdare har i årtal kämpat mot tvättskråmor, spindelväv och oxidationer. Nu erbjuder Zaino en medicin mot allt detta. Zaino Z-PC fungerar lika bra applicerat för hand som maskinellt. Z-PC rengör målytan och tack vare de slipande medlen försvinner skråmor och spindelväv från målytan. Resultatet är en jämn och slät målyta med en otroligt djup glans. Zaino Z-PC innehåller inga fyllningsmedel eller oljor så skråmorna och spindelväven hålls också borta.

Zainos vattenbaserade Z-PC kräver ingen tvätt efter användning – bara applicera Z-PC, torka bort och fortsatt med ditt favorit Zaino vax. Lätt och behändigt.

#### **Bruksanvisning** Z-PC Fusion:

1. Tvätta och torka bilen som tidigare.
2. Applicering för HAND: Applicera en liten mängd Z-PC på bomullsdynan (rita ett "X" med ämnet på dynan). Arbeta på ett litet område åt gången med starka rörelser. Gnugga produkten så länge som det behövs – stanna upp då och då för att kontrollera resultatet tills du är nöjd. Cirkulära rörelser kan användas men avsluta alltid med en fram-och-tillbaka/upp-och-ned rörelse. När du är nöjd med resultatet, gå vidare med punkt 4.
3. Applicering med MASKIN: Kan användas med antingen "random orbital" eller (för mer erfarna) "rotary" maskiner. Välj en medelmåttig hastighet (RO-4.5; Rotary-1200rpm) och en passlig poleringsdyna. Applicera Z-PC i en "stjärna" på poleringsdynan. Starta maskinen sakta och tillsätt tryck så småningom tills du är nöjd med resultatet.
4. Putsa målytan ren med en mjuk bomullshandduk. Om du är nöjd med resultatet, fortsatt till nästa område. Om mera polering behövs, upprepa antingen punkt 2 eller 3. Problemområden som t.ex. dörrhandtag, där nyckeln kan ha skrapat, kräver ofta ett par appliceringar för bästa resultat.
5. När du är klar, fortsatt med att applicera Z-5, Z-3 eller Z-2 blandat med ZFX för en slitstark och djupt glänsande målyta.

**Tips:** Om du vill ha lite extra "bite" kan du spruta lite rent vatten (med en sprayflaska) på ytan som du bearbetar. Detta leder till ett lite effektivare resultat. Vattnet kan också användas för att minimera dammandet vid bearbetning med maskin.

Vikt 250g

Pris 155,72 NOK / 20,01 eur (Tax free)