

### Produkt information och bruksanvisning

#### ZFX Flash Cure Accelerator Additive



#### ZFX Flash Cure Accelerator Additive

ZFX är en "specialeffekt" för din bil.

ZFX är det nyaste beviset på produktutveckling från Zaino. ZFX fungerar på ett helt nytt sätt och leder till att vaxet torkar ytterst snabbt. ZFX är en katalyt / accelerator som resulterar till att vaxet torkar så gott som omedelbart, polerandet underlättas och bindningen mellan vaxlagren blir starkare vilket i sin tur leder till ökad glans. ZFX är resultatet av över 30 års erfarenhet inom bilvård och utställningsbilar. Nu är det möjligt att få målytan på din bil i utställningsskick snabbare och med mindre besvär än du någonsin kunnat tänka dig.

ZFX kan användas med vilken som helst av Zainos Show Car Polish-produkter, Z-2 Pro, Z-3 och Z-5. **ZFX ersätter helt och hållet användningen av Z-1 !** Att blanda ZFX med ett av Show Car Polishes leder till att produkten torkar så gott som omedelbart. Allt det stressiga väntandet kan du glömma, det är bara att applicera och torka bort. (Endast då du använder ZFX för första gången, dvs. det första lagret, måste du låta det torka i 20-30 min för att låta ämnet aktiveras och bindas med målytan).

#### Bruksanvisning ZFX Flash Cure Accelerator Additive

1. Varje ZFX-kit innehåller 2ml av själva ZFX-acceleratorn och 4 st 60ml blandningsflaskor. Ett ZFX-kit räcker till för att blanda ihop ca 6dl Zaino Show Car Polish (Z-2 Pro, Z-3 el Z-5).
2. Häll 30-60ml Show Car Polish i en av de 60ml blandningsflaskorna. För varje 30ml Show Car Polish, applicera 4-5 droppar ZFX (dock inte mer än 10 droppar för 60ml !), stäng flaskan och skaka väl i ca 60-90 sekunder.
3. Låt flaskan stå i ca 5 min för att låta ZFX aktiveras med Show Car Polisen. Under tiden kan du göra i ordning dina handdukar och appliceringsdynor. Blanda flaskan ännu i 10 sekunder före användning.
4. Applicera nu blandningen av ZFX och Show Car Polish med en 100% bomulls Zaino Custom Polish Applicator. Använd produkten mycket sparsamt. Du kommer mycket långt med en liten mängd och du kommer att applicera flera lager.
5. Lägg en liten mängd av medlet på din applicator och börja sprida det på målytan i cirkulära rörelser. Gå nu över samma område genom att gnugga fram och tillbaka (från fronten mot baken) på vågräta ytor som tak och motorhuv och genom att gnugga upp och ner på lodräta ytor som dörrar och sidopaneler. Låt vaxet verka och torka i 20-30 min (detta endast då du applicerat det första lagret).
6. Använd en ren och mjuk 100% bomullshanduk för att putsa bort vaxet.
7. Efter att du putsat bort vaxet, behandla bilen med Z-6 Gloss Enhancer. Z-6 hjälper att få bort de sista resterna av vaxet och ökar samtidigt glansen. Genom att använda Z-6 kommer du också att märka att applicerandet av följande lager vax är ännu lättare.
8. Nu är du redo för att applicera följande lager Show Car Polish blandat med ZFX på din målyta. Nu finns det inget behov av att vänta. Upprepa helt enkelt stegen 4-7 en gång till. Applicera inte mer än 3 lager Show Car Polish – ZFX –blandning under en 24h period. För de bästa resultaten bör ZFX-blandningen användas inom 6h från det att det blandats. Använd alltid en ren 100% bomullshandduk för putsandet av varje lager.

## Zaino Show Car Polish™ Products

---

Där du har polerat färdigt, tvätta blandningsflaskan noga med en stark koncentration av diskmedel och skölj väl. ZFX blandningsflaskorna kan inte användas på nytt om blandningen är i flaskan i mer än 12h. Efter 12h lossnar inte ZFX:en längre från flaskan. Det är bäst att kasta bort flaskan om blandningen har varit i den i längre än 12h.

ZFX Flash Cure Accelerator Additive (blandat med Z-2 Pro, Z-3 el Z-5) rekommenderas att användas två gånger per år på bilar i vardagligt bruk och en gång per år på utställningsbilar. Det rekommenderas även att ZFX alltid appliceras på nytt med 10 vaxlayers mellanrum.

Vikt 100g

Pris 235,89 NOK / 30,27 EUR (Tax free)